

## ■ メッセージ表示部の内容



## ■ 記録紙の種類と設定

### ● 専用記録紙

専用記録紙は、「感熱紙」（直接感熱紙、高耐光感熱紙）・「転写紙」（熱転写紙）・「特殊紙」（高耐久感熱フィルム）が準備されています。用途に合わせて使用してください。

→ P67, 「記録紙について」を参照。

なお、専用記録紙は本機へのセットで自動的に認識され、記録紙の種類および発色が表示されます。

専用記録紙以外の記録紙では、記録紙の種類が「その他記録紙」と表示され、別途手動による用紙設定が必要になります。

→ P22, 「記録紙を検出できません」が表示されたときの設定を参照。

## ■ 記録紙カットについて

● プリント終了後の用紙カットを自動カット、手動カットのいずれかに設定します。

● オンラインプリントの場合はコンピュータで用紙カットを設定してください。

初期値は自動（自動カット）です。

記録紙のカット設定は

→ P56, 「記録紙カットの設定」を参照。

## ■ プリント枚数設定について

● [プリント枚数] ボタンで枚数を設定します。

[プリント枚数] ボタンを1回押す毎に1カウントアップします。

● 枚数の設定を間違った場合は [クリア] ボタンを押して再度設定してください。

### ❗ 注意

専用記録紙以外の記録紙を使用した場合は、記録紙情報が認識できないため、印字速度が遅くなります。また、専用記録紙以外の記録紙使用に起因するトラブルについては、保証期間内であっても有償修理となります。

## ■ プリントモードについて

次の3種類のプリントモードがあります。

モード	表示部	使用原稿
標準	標準	文字原稿の場合に使用します。
写真	写真	写真原稿の場合に使用します。
反転	反転	白黒を反転させてプリントする場合に使用します。