- ネットワークの設定

ST-1 は、LAN でネットワークプリンタとして共有できます。 ネットワークの設定は、自動設定と手動(マニュアル)設定が行なえます。 設定後は電源を切ってください。設定値が記憶されます。 工場出荷時は自動設定になっています。 ここでの手順は、プリンタドライバがインストールされていることを前提に説明しています。 →「POSTER PRINTER ST-1 プリンタドライバ取扱説明書」参照。 プリンタドライバは、下記サイトでもダウンロードいただけます。 エム・ビー・エス株式会社 HP http://mbsnet.co.jp

1. 自動設定 ※(DHCP サーバがある場合)

※ DHCP:自動的に IP アドレスを割り振る機能



_	「MAC マドレフト たまテレキオ	
7	[MAC アドレス] そるいします。 [決定 / フィード] ボタンを押します。	電源を切ります。 設定後は必ず電源を切ってください。 電源を OFE(ON オスニトズ・さットロークボ
	MACアドレス 000109 A1232F	電源をOFF/ON することで、ネットワークが 設定されます。
8	ネットワーク自動設定画面に戻ります。 「メニュー〕ボタンを押します。	
	IP取得	
	マニュアル (設定変更時は (型)(D))	└─── 電源スイッチ
	L 电你OFF/ON)	
Q	ネットワークセットアップ画面に戻り、設定内	●DHCP 環境について不明な場合は、 ネット ワーク管理者にお尋ねください。
U	容がメモリーされます。	
	ネットワーク 決定ボタン→ 設定開始	
	クリアボタン→戻る	
	「クリマ〕ボタンを押して 切期画面に亘ります	
10	[クラゲ] 小ダノを押して、初期回回に戻ります。	
	L 查测 普通 A 1 自動	
	標準 01	