

■ サーマルヘッド

サーマルヘッドが冷えてから（電源 OFF 後、2 分以上経過してから）、発熱部をやわらかい布に微量の無水エタノール（薬局で購入できます）を付けて拭いてください。

（発熱部には直接指で触らないでください）

サーマルヘッドは消耗部品です。サーマルヘッドの異物による破損、摩耗を防ぐためにも、定期的なサーマルヘッドの清掃をお勧めします。また、長期間機械を使用しない場合は、記録紙を取り除いて専用シートに包んで保管してください。

⚠ 注意

サーマルヘッドは熱くなっていることがあります。ヘッドクリーニングは、必ず電源を切って、ヘッドが冷えてから実施してください。熱によりやけどの原因になることがあります。

■ スキャナー部

スキャナーカバーの手前側を持ち上げて、以下の清掃を行います。

■ プラテンガラス

やわらかい布で乾拭きします。汚れが落ちない場合は、やわらかい布に微量の無水エタノールを付けて拭いてください。

■ 原稿フィードローラ

やわらかい布に微量の無水エタノールを付けて拭いてください。

